

Wie lang darf das Holz sein?

Zuletzt aktualisiert am 19.08.2016 von adminmicha.

Der Brennraum ist so konstruiert, dass man bis zu 35 cm langes Holz beladen kann.

Einen Kommentar schreiben