Wie oft muss die Asche entnommen werden?

Zuletzt aktualisiert am 19.08.2016 von adminmicha.

Täglich sollte die Asche vom oberen und unteren Brennraum entnommen werden und wöchentlich die Asche unter den Rosten des oberen Brennraumes.

Einen Kommentar schreiben