Was sind Verschleisteile und in welchen Abständen müssen diese ausgetauscht werden ?

Zuletzt aktualisiert am 19.08.2016 von adminmicha.

Verschleißteile:	**Geschätze Haltedauer:**
Dichtungen aller Öffnungen (Türen, Herdplatte …)	2 Jahre
Düsenblock aus speziellem Edelstahl	ca. 2-4 Jahre (je nach Benutzung des Ofens)
Roste aus Guss	2-5 Jahre (je nach Benutzung des Ofens)
Schamottesteine der oberen und unteren Brennkammer.	5 – 7 Jahre (Risse sind kein Grund den Stein zu wechseln, erst wenn er zerfällt ist die Funktion beeinträchigt und der Austausch notwendig.)

Einen Kommentar schreiben